

スマートロックのご利用方法

開け方（開錠）

①



メールに記載されている4桁の暗証番号をご確認ください。

②



数字ボタンを押して4桁の暗証番号を入力してください。

③



最後に○のボタンを押すと解錠します。

※解錠されるとボタンが光ります

閉め方（施錠）



施設利用後、退室しドアを閉じて○のボタンを押して施錠します。

※施錠されるとボタンが光ります

※数字ボタンは触らないでください

- 暗証番号は以下のメールに記載されています。
件名【一宮市施設予約システム】スマートロック暗証番号のお知らせ
- 「予約承認時」と「施設ご利用の1週間前」の2回メールが送信されます。
- SMSの送信を希望した方は、SMSにも暗証番号が記載されています。

株式会社アイ・シー・シー フリーコール [TEL0120-993-138](tel:0120-993-138)

暗証番号を入力しても解錠されないなど、お困りごとがございましたら上記にご連絡ください。

スマートロックのご利用方法

開け方（開錠）

①



メールに記載されている4桁の暗証番号をご確認ください。

②



中央部分をタッチしてください。スリープが解除されます。

③



数字などが光ります。

④



数字をタッチして4桁の暗証番号を入力してください。

⑤



最後に0をタッチすると解錠します。

閉め方（施錠）

①



退室しドアを閉じた後に中央部分をタッチしてください。スリープが解除されます。

②



0をタッチすると施錠します。

※数字のタッチは不要です。

○暗証番号は以下のメールに記載されています。

件名【一宮市施設予約システム】スマートロック暗証番号のお知らせ

○「予約承認時」と「施設ご利用の1週間前」の2回メールが送信されます。

○SMSの送信を希望した方は、SMSにも暗証番号が記載されています。

株式会社アイ・シー・シー フリーコール [TEL0120-993-138](tel:0120-993-138)

暗証番号を入力しても解錠されないなど、お困りごとがございましたら上記にご連絡ください。