

スマートロックのご利用方法

開け方（解錠）

①



メールに記載されている
暗証番号をご確認下さい。

②



数字ボタンを押し、暗証番号
を入力して下さい。
※タッチ毎に電子音が鳴る
事をご確認下さい。

③



最後に○のボタンを
押すと解錠します。

※解錠されるとボタンが光ります

閉め方（施錠）



施設利用後、退室しドアを
閉じて○のボタンを押すと
施錠します。

※施錠されるとボタンが光ります

※数字ボタンは触らないでください

○暗証番号は以下のメールに記載されています。

件名【一宮市施設予約システム】スマートロック暗証番号のお知らせ

○メールは予約承認時に送信されます。

○暗証番号は施設予約システムのマイページでも確認できます。

※SMSの送信を希望された方は、SMSにも暗証番号が記載されています。

暗証番号をご入力いただいても解錠できないなど、お困り事がございましたら下記までご連絡ください。
なお、暗証番号そのものに関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

株式会社アイ・シー・シー フリーコール TEL0120-993-138

受付時間：9:00～21:00 自動音声ガイダンスに従って操作してください。

スマートロックのご利用方法

開け方（解錠）

①



メールに記載されている
暗証番号をご確認ください。

②



中央部分を長押ししてください。
数字などが光ります。


③



数字をタッチし暗証番号を
入力してください。
※タッチ毎に電子音が鳴る事を
ご確認ください。

④



最後に  の✓をタッチ
すると解錠します。

閉め方（施錠）


①



退室しドアを閉じた後に
中央部分を長押ししてください。
数字などが光ります。

②



 の✓をタッチすると施錠します。

※数字のタッチは不要です。

○暗証番号は以下のメールに記載されています。

件名【一宮市施設予約システム】スマートロック暗証番号のお知らせ

○メールは予約承認時に送信されます。

○暗証番号は施設予約システムのマイページでも確認できます。

※SMSの送信を希望された方は、SMSにも暗証番号が記載されています。

暗証番号をご入力いただいても解錠できないなど、お困り事がございましたら下記までご連絡ください。
なお、暗証番号そのものに関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

株式会社アイ・シー・シー フリーコール TEL0120-993-138

受付時間：9:00～21:00 自動音声ガイダンスに従って操作してください。